

# Manual de Usuario

LLAV0009



www.bidcom.com.ar



- A. Encendido/Apagado.
- B. Modo Video/Fotografía. Arriba: Modo Fotografía. Abajo: Modo Video.
- C. Botón de Acción.
- D. Modo Visión Infrarroja/Activación por Movimiento
- E. Switch
- F. Lente
- G. Conector USB

## Carga

Conecte el dispositivo a la computadora a través del cable USB. La primer carga debe tener una duración de 4 horas.

## Importante:

**Antes de utilizar la cámara, el botón switch debe estar siempre apuntando hacia arriba. Al apuntar hacia abajo anula las funciones ya que de este modo funciona como reseteo del equipo.**

## Iniciación

Mantenga presionado el Botón “A” para encender el equipo. El dispositivo vibrará durante unos segundos. Manténgalo presionado nuevamente para apagarlo

## Importante:

**Siempre encienda el dispositivo en el modo video (botón video/foto hacia abajo)**

## Funciones

### Video

Encienda el dispositivo en el modo video (botón modo video/foto hacia abajo). El equipo vibrará y automáticamente entrará en el modo stand by. Para comenzar a filmar presione el botón “C”, el equipo vibrará y comenzará a filmar. Para detener la misma, y que se guarde automáticamente en la memoria interna, vuelva a presionar el mismo botón.

## Visión Nocturna

Durante la filmación, para activar la visión nocturna debe presionar el botón “D” durante tres segundos. Presiónelo nuevamente para desactivar la función.

## Fotografía

Encienda el dispositivo en el modo video y a continuación mueva el botón “B” hacia arriba. Presione el botón “C” cada vez que desea sacar una fotografía. El equipo emitirá una vibración y la fotografía se almacenará automáticamente en la memoria interna.

## Activación por Movimiento

Encienda el dispositivo en modo video. Presione una vez el botón “D”. El equipo vibrará e ingresará en el modo de activación por movimiento. Cada vez que detecte movimiento iniciará el video. Cortará y almacenará el mismo cuando deje de detectar movimiento.

## Visualización

Conecte el equipo apagado al USB y una vez conectado enciéndalo para que sea detectado por la computadora

## Consejos

- Desconecte el equipo de la computadora de forma segura para evitar dañar el dispositivo
- Este producto contiene microchips de alta tecnología muy sofisticados, por lo tanto deberá tratarlo con precaución evitando golpes, caídas y maltrato

## Atención Sr. Cliente

Garantía baterías Li-XXX

Le comunicamos que las baterías de Li-Po, Li-ion, Li-Fe, más todas las otras que contengan en su composición química Litio, se reconoce solo la correspondiente garantía del fabricante sujeta solamente está a defectos de fabricación.

Recomendamos siempre dejar en ellas no menos al 15-20% de su carga total. Por lo tanto aquellas baterías que por uso indebido se agotaron más allá de su límite, como así también aquellas que fueron mal tratadas con sobre cargas, golpes, etc., no se reconocerán en garantía alguna. Sepa que la inestabilidad de estos compuestos químicos que contienen dichas baterías, hace que Ud. como usuario de las mismas extreme el cuidado que estas requieren tanto para su carga, su uso y almacenamiento.

Atte.

Servicio Técnico Bidcom

